

HOVORIACI

TABLÍK

NÁVOD

VIAC AKO
400
ZVUKOV



3
KARTY
+
PUZZLE

Albi

KVÍDO hovoriaci tablík je dotyková hračka s ozvučením, puzzle a kartami, ktorá pomocou interaktívnych prvkov rozvíja deti od 2 do 6 rokov.

Časti hovoriaceho tablíka:

1 Senzor

Rozpozná kartu alebo puzzle a načíta nahraný zvukový obsah.

2 Zapnutie a vypnutie - tlačidlo

Pri dlhom stlačení tlačidla  dôjde k zapnutiu/vypnutiu zariadenia a zaznie príslušný zvuk.

Pri krátkom stlačení tlačidla  môžete zastaviť zvuk, ukončiť prehrávanie alebo prerušiť kvíz.

3 Tlačidlo OK

Po zložení puzzle stlačte **tlačidlo OK** a aktivujú sa zvuky.

4 Vstup na USB kábel

Slúži na pripojenie tablíka k počítaču. Po pripojení si môžete do tablíka stiahnuť zvukové súbory ku kartám a puzzle.

5 Tlačidlo ovládania hlasitosti

V hovoriacom tablíku je nastavených 5 úrovní hlasitosti, ktoré môžete meniť krátkym stlačením tlačidla . Dlhým stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete Bluetooth (pokiaľ je tablík zapnutý). Keď je Bluetooth pripojenie zapnuté, tablík sa automaticky pripojí k Bluetooth slúchadlám.



6 Indikátor

Indikátor sa po zapnutí hovoriaceho tablíka automaticky rozsvieti tlmeným svetlom a začne pomaly blikať. Keď rozpozná kartu, začne blikať rýchlejšie a potom sa vráti k pomalému blikaniu. Svetlo blinká aj po pripojení k počítaču – signalizuje, že prenos dát prebieha správne. Po zapnutí Bluetooth modrá kontrolka pomaly blinká. Po pripojení Bluetooth slúchadiel modrá kontrolka svieti. Počas nabíjania svieti červená kontrolka. Po úplnom nabití kontrolka zhasne.

7 Reproduktor

Reproduktor prehráva zvuky z tablíka, kariet a puzzle.

8 Dotyková plocha

Dotykom na obrázkové ikony sa spúšťajú zvuky uložené v hovoriacom tablíku. K dispozícii je približne 120 audiosúborov – napríklad zvuky zvierat, dopravných prostriedkov, piesne, básničky, rozprávky a ďalšie zvuky. Na dotykovú plochu možno priložiť aj karty alebo puzzle pre hovoriaci tablík.

Ako fungujú karty a puzzle pre Hovoriaci tablík:

V balení s Hovoriacim tablíkom sú **3 ilustrované karty** (detské ihrisko, rozprávka o Pampúšikovi a Tablíkova postrehovka) a **obojstranné puzzle so zvieratkami z farmy**. Položte kartu alebo puzzle na tablík a aktivujte ďalší zvukový obsah. Dotknite sa prstom notičiek a vypočujte si zvuky. Dotknite sa ikony ručičky a zahrajte si zábavný kvíz. Na otázky v kvízoch odpovedáte dotykom na najbližšiu notu k vybratej odpovedi. Kvíz ukončíte alebo prerušíte krátkym stlačením tlačidla .

Na aktiváciu zvukov po zložení puzzle najskôr stlačte tlačidlo **OK**. Potom môžete počúvať zvuky na miestach označených **notou** alebo spustiť **kvízy ikonou ručičky**.

Tablíkova postrehovka sa spustí po položení karty a hrá sa vo dvojiciach. Môžete zvoliť súťažný alebo tímový variant hry. Audiosúbor vás bude viesť. Hráči hrajú v dvoch tímoch – za zvieratká lamu a pandu – a postupne odpovedajú na otázky. Môžu sa striedať v odpovediach alebo odpovedať podľa postrehu. Na konci nasleduje vyhodnotenie hry.

Zvuky kariet a puzzle v tomto balení sú už v Hovoriacom tablíku nahrané, nie je ich teda potrebné sťahovať. Ďalšie zvuky z dokúpených kariet a puzzle si môžete bezplatne stiahnuť z webovej stránky **www.albi.sk** v kategórii Kvído.

Kapacita pamäte tablíka je **512 MB**.

Návod si uschovajte na neskoršie použitie.



Bezpečnostné upozornenia:

- Hovoriaci tablík obsahuje vstavanú lítiovú batériu 5V=500mA (USB typ C). **Nabíjajte ho iba pomocou USB-C kábla** pripojeného k vhodnému zariadeniu označenému týmto symbolom .
- **Deti mladšie ako 3 roky môžu výrobok používať len pod dohľadom dospelaj osoby.**
- Zariadenie sa nesmie používať vo vode. Na čistenie použite suchú handričku.

Aktualizácia audiosúborov:

V hovoriacom tablíku sú niektoré audiosúbory už **nahrané priamo od výrobcu**, preto ich nie je potrebné sťahovať (Základná súprava, Riekanky, Zvieratká z lesa, Rodina). Zvuky pre nové druhy kariet, alebo v prípade, ak vám z akéhokoľvek dôvodu karta nefunguje, je potrebné do tablíka stiahnuť.



Ak tablík pri načítaní hlási: „Táto karta sa nedá prečítať, stiahnite si, prosím, zvukový súbor.“ – audiosúbor si zdarma stiahnite zo stránky **www.albi.sk** v kategórii Kvído.

Postup:

- 1 Na stránke **www.albi.sk** v kategórii Kvído vyhľadajte súbor podľa zakúpeného produktu a stiahnite ho do počítača (súbor má príponu **CMD**).
- 2 Pripojte hovoriaci tablík k počítaču pomocou **USB kábla**, ktorý je súčasťou balenia.
- 3 Stiahnutý audiosúbor **skopírujte do tablíka a uložte do priečinka BOOK**.
- 4 Odpojte tablík od počítača.



Ukážka ďalších kariet a puzzle pre Hovoriaci tablík



Albi

Výrobca:

ALBI Česká republika, a.s.
Thámová 13, 186 00 Praha 8
www.albi.cz • www.kvido.cz
e-mail: info@albi.cz

Distribútor pre SR:

ALBI, s.r.o.
Oravská ulica 8557/22
010 01 Žilina
www.albi.sk
e-mail: info@albi.sk

VIDEO ↗

